

RTM-1

Μονάδα τηλεχειρισμού
συστήματος συναγερμού
μέσω τηλεφώνου

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Μετά τον ήχο πιέστε:

Μετά το μήνυμα: **[Κωδικός χρήστη]**

#

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Έλεγχος κατάστασης συστήματος:

0

#

Έλεγχος κατάστασης οπλισμού:

1

#

Έλεγχος ανοικτών ζωνών:

3

#

Έλεγχος απομονωμένων ζωνών:

4

#

Έλεγχος κατάστασης εξόδων:

6

#

Έλεγχος τελευταίων συμβάντων:

9

#

ΕΞΟΔΟΣ (ΛΗΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ)

(ή αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα
αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο)



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οπλισμός τμημάτος: **1 x**

π.χ 1ο: **1 1**, 2ο: **1 2**, ...

Περιμετρικός οπλισμός: *** 1 x**

π.χ. 1ο: *** 1 1**, 2ο: *** 1 2**, ...

Αφοπλισμός τμημάτος: **2 x**

π.χ. 1ο: **2 1**, 2ο: **2 2**, ...

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΖΩΝΗΣ

Απομόνωση ζώνης: **4 x x**

π.χ. 1n: **4 0 1**, 2n: **4 0 2**, ...

Επαναφορά ζώνης: **5 x x**

π.χ. 1n: **5 0 1**, 2n: **5 0 2**, ...

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

Ενεργοποίηση εξόδου: **7 x x**

π.χ. 1n: **7 0 1**, 2n: **7 0 2**, ...

Απενεργοποίηση εξόδου: **8 x x**

π.χ. 1n: **8 0 1**, 2n: **8 0 2**, ...