



ΔΕΚΤΗΣ 220V AC - 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Καταχώρηση Τηλεχειριστηρίου

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

- 1) Πατάμε το **κουμπί του δέκτη μία φορά** ενεργοποιεί το **Ρελέ νούμερο 1**. Έπειτα πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να ρυθμίσουμε π.χ. **(A)** για **2 δευτερόλεπτα**. Ξαναπατάμε το κουμπί του δέκτη **μία φορά** για να αποθηκεύσει την εντολή.
- 2) Πατάμε το **κουμπί του δέκτη δύο φορές** ενεργοποιείται το **Ρελέ νούμερο 2**. Έπειτα πατάμε το επόμενο κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να ρυθμίσουμε π.χ. **(B)** για **2 δευτερόλεπτα**. Ξαναπατάμε το **κουμπί του δέκτη μία φορά** και έχει πάρει και την 2η εντολή.

RESET

Πατάμε του κουμπί του δέκτη **παρατεταμένα 20 δευτερόλεπτα** και σβήνει την μνήμη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΛΕ ΜΕ JUMPER

Εάν τοποθετήσουμε τα Jumper στις παρακάτω θέσεις γίνονται τα εξής:

ΘΕΣΕΙΣ JUMPER

- 3) Δουλεύει μόνο το **πρώτο ρελέ**. **Ανοίγουμε** με το κουμπί **A** του τηλεχειριστηρίου και **κλείνουμε** με το **B**.
- 2) Λειτουργία διακόπτη.
- 1) Αυτοσυγκράτηση ρελέ για 3 sec.

* Εάν δεν γεφυρώσουμε **KANENA JUMPER** το ρελέ δουλεύει σαν **ΜΠΟΥΤΟΝ**.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΤΗ

