



## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ T084 ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 433,92 MHz

### Καταχώριση Τηλεχειριστηρίου σε Συμβατό Δέκτη

#### ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

- Πατάμε το κουμπί του δέκτη **μία φορά** ενεργοποιεί το **πρώτο ρελέ (αριστερό)**. Έπειτα πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να ρυθμίσουμε πχ. (A) για 2 δευτερόλεπτα. Έτοιμο.
- Πατάμε το κουμπί του δέκτη **δύο φορές** ενεργοποιείται το **δεύτερο ρελέ (δεξι)**. Έπειτα πατάμε το επόμενο κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να ρυθμίσουμε πχ (B) για 2 δευτερόλεπτα. Έτοιμο.
- **RESET**  
Πατάμε του κουμπί του δέκτη **παρατεταμένα 20** δευτερόλεπτα και σβήνει τη μνήμη.