



## ΔΕΚΤΗΣ 12-24V DC / 2 ή 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Καταχώρηση Τηλεχειριστηρίου στον δέκτη

### ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

- Πατάμε το κουμπί του δέκτη **μία φορά** ενεργοποιεί **το πρώτο ρελέ (αριστερό)**.  
Έπειτα πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να ρυθμίσουμε πχ. **(A)** για **2 δευτερόλεπτα**.  
Έτοιμο.
  - Πατάμε το κουμπί του δέκτη **δύο φορές** ενεργοποιείται **το δεύτερο ρελέ (δεξί)**.  
Έπειτα πατάμε το επόμενο κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να ρυθμίσουμε πχ **(B)** για 2 δευτερόλεπτα.  
Έτοιμο.
- Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κουμπιά
- **RESET**  
Πατάμε του κουμπί του δέκτη **παρατεταμένα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι**. Έτσι σβήνουμε την μνήμη.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΛΕ ΜΕ JUMPER

Εάν τοποθετήσουμε τα Jumper στις παρακάτω θέσεις γίνονται τα εξής:

### ΘΕΣΕΙΣ JUMPER

1) Όταν γεφυρώσουμε το **jumper 1**, το **ρελέ νούμερο 1** δουλεύει σαν **διακόπτης**.

2) Όταν γεφυρώσουμε το **jumper 2**, το **ρελέ νούμερο 2** δουλεύει σαν **διακόπτης**.

\* Εάν δεν γεφυρώσουμε ΚΑΝΕΝΑ JUMPER τα ρελέ δουλεύουν σαν ΜΠΟΥΤΟΝ.

