



ΔΕΚΤΗΣ 12-24V DC / 2 ή 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Καταχώρηση Τηλεχειριστηρίου στον δέκτη

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ

- Πατάμε το κουμπί του δέκτη **μία φορά** ενεργοποιεί **το πρώτο ρελέ (αριστερό)**.
Έπειτα πατάμε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να ρυθμίσουμε πχ. **(A)** για **2 δευτερόλεπτα**.
Έτοιμο.
- Πατάμε το κουμπί του δέκτη **δύο φορές** ενεργοποιείται **το δεύτερο ρελέ (δεξί)**.
Έπειτα πατάμε το επόμενο κουμπί του τηλεχειριστηρίου που θέλουμε να ρυθμίσουμε πχ **(B)** για 2 δευτερόλεπτα.
Έτοιμο.
- Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κουμπιά

RESET

Πατάμε του κουμπί του δέκτη **παρατεταμένα 4** δευτερόλεπτα και σβήνει τη μνήμη.

TOPVISION SECURITY SYSTEMS

Μοναστηριού 361, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη 54628
info@topvision-security.gr - www.topvision-security.gr