




HMC-300

Ασύρματη μαγνητική επαφή

Η ασύρματη μαγνητική επαφή HMC-300 συνεργάζεται με την ασύρματη επέκταση HXP-48. Διαθέτει CPU χαμηλής κατανάλωσης.




1. Οπές για βίδες στήριξης.
2. Ενδείκτης Led.
3. Σήμανση τοποθέτησης.
4. Μαγνήτης
5. Μαγνητική επαφή (πομπός).
6. Tamper

! Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	3V (CR-2450)
Κατανάλωση σε εκπομπή	μικρότερη από 25mA
Κατανάλωση σε ηρεμία	μικρότερη από 7μΑ
Ειδοποίηση σε χαμηλή μπαταρία	2.5VDC +/-0.1VDC
Μέγιστο διάκενο	14 χιλιοστά
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C έως 50°C
Ισχύς εκπομπής	μικρότερη των 13dBm
Διαμόρφωση	ASK
Συχνότητα Λειτουργίας	868MHz
Χρώμα	Λευκό

Διαστάσεις



Οδηγίες Προγραμματισμού

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση της ασύρματης μαγνητικής επαφής, πρέπει πρώτα να την καταχωρήσετε στο σύστημα και να την προγραμματίσετε, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες της επέκτασης WPX-48 και συγκεκριμένα στην παράγραφο “Καταχώρηση Ασύρματων Περιφερειακών”.


Εγκατάσταση



Προσοχή!!!

- Μην εγκαταστήσετε την μαγνητική επαφή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εγκαταστήσετε την μαγνητική επαφή σε μη σταθερή επιφάνεια.
- Μην εγκαταστήσετε τη μαγνητική επαφή κοντά σε ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Οδηγίες εγκατάστασης



- Με ένα μικρό καταβίδι, πιέστε ελαφρά την εσοχή δίπλα στο ενδεικτικό LED και αφαιρέσετε το κάλυμμα της μαγνητικής επαφής.
- Βιδώστε την ασύρματη μαγνητική επαφή στο σταθερό μέρος της πόρτας ή του παραθύρου που θέλετε να προστατεύσετε.
- Κολλήστε τον μαγνήτη με το αυτοκόλλητό του, στην πόρτα ή το παράθυρο, ακριβώς απέναντι από τη μαγνητική επαφή, ώστε τα βέλη της επαφής και του μαγνήτη να συμπίπτουν.
- Αν δεν θέλετε να βιδώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδική αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, καλής ποιότητας και κολλήστε την μαγνητική επαφή και τον μαγνήτη.
- Τραβήξτε το π्लाστικό που βρίσκεται στον ένα πόλο της μπαταρίας μέσα στην μαγνητική επαφή. Η ασύρματη μαγνητική επαφή χρησιμοποιεί μία μπαταρία CR2450, η οποία περιέχεται στη μαγνητική επαφή.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της επαφής.
- Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία και εκπομπή της ασύρματης μαγνητικής επαφής, ανοίγοντας την θύρα ή το παράθυρο πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένη.

Συντήρηση – Αλλαγή μπαταρίας

Ο χρόνος ζωής της μπαταρίας της επαφής είναι 12 μήνες περίπου, με κανονική χρήση. Σε περίπτωση ένδειξης χαμηλής στάθμης της μπαταρίας, θα πρέπει να την αντικαταστήσετε, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Με ένα μικρό καταβίδι, πιέστε ελαφρά την εσοχή στην κάτω πλευρά και αφαιρέσετε το κάλυμμα της μαγνητικής επαφής.
2. Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία CR2450 και τοποθετείστε μια καινούρια, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα.
3. Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία και εκπομπή της μαγνητικής επαφής, με τον τρόπο που προαναφέραμε.
4. Τοποθετείστε πάλι το κάλυμμα της μαγνητικής επαφής.

- 
- Με ένα μικρό καταβίδι, πιέστε ελαφρά την εσοχή δίπλα στο ενδεικτικό LED και αφαιρέστε το κάλυμμα της μαγνητικής επαφής.
 - Βιδώστε την ασύρματη μαγνητική επαφή στο σταθερό μέρος της πόρτας ή του παραθύρου που θέλετε να προστατεύσετε.
 - Κολλήστε τον μαγνήτη με το αυτοκόλλητό του, στην πόρτα ή το παράθυρο, ακριβώς απέναντι από τη μαγνητική επαφή, ώστε τα βέλη της επαφής και του μαγνήτη να συμπίπτουν.
 - Αν δεν θέλετε να βιδώσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδική αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, καλής ποιότητας και κολλήστε την μαγνητική επαφή και τον μαγνήτη.
 - Τραβήξτε το πηλαστικό που βρίσκεται στον ένα πόλο της μπαταρίας μέσα στην μαγνητική επαφή. Η ασύρματη μαγνητική επαφή χρησιμοποιεί μία μπαταρία CR2450, η οποία περιέχεται στη μαγνητική επαφή.
 - Τοποθετείστε το κάλυμμα της επαφής.
 - Δοκιμάστε τη σωστή λειτουργία και εκπομπή της ασύρματης μαγνητικής επαφής, ανοίγοντας την θύρα ή το παράθυρο πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένη.