



ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ T085.D ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 433,92 MHz (ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑΣ)

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΝΗΜΗΣ

Πατάμε ένα κανάλι του τηλεκοντρόλ. Συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:
Το ενδεικτικό ανάβει για λίγο και μετά σβήνει = ΚΕΝΗ ΜΝΗΜΗ
Το ενδεικτικό αναβοσβήνει = ΕΧΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟ

• ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

- 1) Πατάμε τα μπουτόν A & B** του τηλεχειριστηρίου και τα κρατάμε πατημένα μέχρι το LED να αναβοσβήσει 4 φορές.
Τότε αφήνουμε **μόνο το B** μπουτόν και αργά το **ξαναπατάμε** και το αφήνουμε **3 φορές** μέχρι να αρχίσει να **αναβοσβήνει το LED** .
Αφήνουμε τα μπουτόν. Το control είναι έτοιμο για αντιγραφή.
- 2) Αποθήκευση κωδικού:**
Πατάμε το πλήκτρο **A** του **T085.D** και ενώ το έχουμε πατημένο, πλησιάζουμε πολύ κοντά το τηλεκοντρόλ που θέλουμε να αντιγραφεί και πατάμε το κανάλι που επιθυμούμε.
Το LED του αντιγραφικού **T085.D** αναβοσβήνει. (Αντιγράφει)
Μόλις μείνει μόνιμα αναμμένο, το κανάλι έχει αντιγραφεί σωστά.
Αφήνουμε και τα δύο πλήκτρα. Κάνουμε το ίδιο και για τα υπόλοιπα κανάλια που θέλουμε να αντιγράψουμε.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μπορούμε να αντιγράψουμε στο τηλεκοντρόλ **T085.D** μέχρι 4 κανάλια ίδιας ή διαφορετικής κωδικοποίησης αρκεί να εκπέμπουν συχνότητα στα **433,92MHz**.

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΗΣ

Κρατάμε ταυτόχρονα πατημένα το **C + D** για 7 δευτερόλεπτα.